# PSRモータ･減速機対応表（PSR・PSLカタログP.13）

作成日：2024.6.17

**※追記部(赤文字箇所)　/　削除(赤塗り箇所)**

**安川電機　YASKAWA Electric**

の型式は減速機加速時ﾋﾞｰｸﾄﾙｸを超えないようにご注意ください。

| モータ型式 | | | PSR型式･減速比 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 入力軸：キー穴(標準) | | | | | | | | | 入力軸：クランプ | | | | | | | | |
| | | | PSR70 | | | PSR110 | | | PSR135 | | | PSR70 | | | PSR110 | | | PSR135 | | |
| | | | 19 | 39 | 49 | 19 | 39 | 59 | 19 | 39 | 59 | 19 | 39 | 49 | 19 | 39 | 59 | 19 | 39 | 59 |
| Σ-X | SGMXJ | A5A | A0308 | A0308 | A0308 | | | C0308 | | | | L0308 | L0308 | L0308 | | | N0308 | | | |
| | | 01A | A0308 | A0308 | A0308 | | | C0308 | | | | L0308 | L0308 | L0308 | | | N0308 | | | |
| | | C2A | A0308 | A0308 | A0308 | | | C0308 | | | | L0308 | L0308 | L0308 | | | N0308 | | | |
| | | 02A | | | | C0514 | C0514 | C0514 | | | | | | | N0514 | N0514 | N0514 | | | |
| | | 04A | | | | C0514 | C0514 | | | | E0214 | | | | N0514 | N0514 | | | | P0214 |
| | | 06A | | | | | | | E0214 | E0214 | E0214 | | | | | | | P0214 | P0214 | P0214 |
| | | 08A | | | | | | | E0419 | E0419 | | | | | | | | P0419 | P0419 | |
| | SGMXA | A5A | A0308 | A0308 | A0308 | | | C0308 | | | | L0308 | L0308 | L0308 | | | N0308 | | | |
| | | 01A | A0308 | A0308 | A0308 | | | C0308 | | | | L0308 | L0308 | L0308 | | | N0308 | | | |
| | | C2A | A0308 | A0308 | A0308 | | | C0308 | | | | L0308 | L0308 | L0308 | | | N0308 | | | |
| | | 02A | | | | C0514 | C0514 | C0514 | | | | | | | N0514 | N0514 | N0514 | | | |
| | | 04A | | | | C0514 | C0514 | | | | E0214 | | | | N0514 | N0514 | | | | P0214 |
| | | 06A | | | | | | | E0214 | E0214 | E0214 | | | | | | | P0214 | P0214 | P0214 |
| | | 08A | | | | | | | E0419 | E0419 | | | | | | | | P0419 | P0419 | |
| | | 10A | | | | | | | E0419 | E0419 | | | | | | | | P0419 | P0419 | |
| Σ-7 | SGM7J | A5A | A0308 | A0308 | A0308 | | | C0308 | | | | L0308 | L0308 | L0308 | | | N0308 | | | |
| | | 01A | A0308 | A0308 | A0308 | | | C0308 | | | | L0308 | L0308 | L0308 | | | N0308 | | | |
| | | C2A | A0308 | A0308 | A0308 | | | C0308 | | | | L0308 | L0308 | L0308 | | | N0308 | | | |
| | | 02A | | | | C0514 | C0514 | C0514 | | | | | | | N0514 | N0514 | N0514 | | | |
| | | 04A | | | | C0514 | C0514 | | | | E0214 | | | | N0514 | N0514 | | | | P0214 |
| | | 06A | | | | | | | E0214 | E0214 | E0214 | | | | | | | P0214 | P0214 | P0214 |
| | | 08A | | | | | | | E0419 | E0419 | | | | | | | | P0419 | P0419 | |
| | SGM7A | A5A | A0308 | A0308 | A0308 | | | C0308 | | | | L0308 | L0308 | L0308 | | | N0308 | | | |
| | | 01A | A0308 | A0308 | A0308 | | | C0308 | | | | L0308 | L0308 | L0308 | | | N0308 | | | |
| | | C2A | A0308 | A0308 | A0308 | | | C0308 | | | | L0308 | L0308 | L0308 | | | N0308 | | | |
| | | 02A | | | | C0514 | C0514 | C0514 | | | | | | | N0514 | N0514 | N0514 | | | |
| | | 04A | | | | C0514 | C0514 | | | | E0214 | | | | N0514 | N0514 | | | | P0214 |
| | | 06A | | | | | | | E0214 | E0214 | E0214 | | | | | | | P0214 | P0214 | P0214 |
| | | 08A | | | | | | | E0419 | E0419 | | | | | | | | P0419 | P0419 | |
| | | 10A | | | | | | | E0419 | E0419 | | | | | | | | P0419 | P0419 | |
| | SGM7P | 01A | B0208 | B0208 | B0208 | | | C0508 | | | | M0208 | M0208 | M0208 | | | N0508 | | | |
| | | 02A | | | | D0214 | D0214 | D0214 | | | | | | | T0214 | T0214 | T0214 | | | |
| | | 04A | | | | D0214 | D0214 | | | | E0414 | | | | T0214 | T0214 | | | | P0414 |
| | SGM7G | 03A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |